

LIGHT BOX



بدنه اصلی لایت باکس دایره ای شکل با قاب فلزی مشکی



گیره های نگهدارنده صفحه

در هر وجه لایت باکس ۴ عدد گیره قرار دارد که وظیفه ی
آن ها محکم نگه داشتن پلکسی و طرح روی آن است.



LIGHT BOX

پایه اتصال با پیچ محکم کننده

این قطعه پس از تراز کردن محل نصب، با سه عدد رول پلاک به دیوار متصل می شود.



پایه دیواری لایت باکس

پس از قرار دادن لایت باکس داخل پایه و سفت کردن پیچ دسته دار به همراه مهره، لایت باکس روی دیوار به صورت محکم و ثابت قرار می گیرد.



کابل برق و دوشاخه استاندارد

کابل خروجی لایت باکس را به پریز استاندارد برق شهری وصل کنید تا دستگاه روشن شود.





ProOne

لوازم جانبی موبایل/کامپیوتر و گجت های هوشمند