

## راهنمای استفاده از کابل چندکاره PCH70

ترکیب سرعت، دوام و طراحی حرفه‌ای برای استفاده روزمره



Fast Charging  
PD Support



High Speed  
Data Transfer



Multi Connector  
Design



Durable Cable  
Build

## راهنمای نصب و استفاده از کابل

کابل PCH70 برای انتقال تصویر و محتوای گوشی موبایل به تلویزیون، مانیتور و ویدئوپروژکتور طراحی شده است. این محصول از خروجی HDMI پشتیبانی می‌کند و می‌تواند تصویر را با کیفیت حداکثر 1080P FULL HD /60Hz نمایش دهد.

### مشخصات و ویژگی‌ها

پشتیبانی از کیفیت تصویر تا 60Hz / 1080 x 1920

سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر

قابل استفاده برای iPhone / iPad

مناسب برای انتقال تصویر به TV / Monitor / Projector

نیازمند آداپتور برق 5V/2A

پشتیبانی از رابط‌های Lightning / Micro USB / USB-C بسته به نوع دستگاه

### معرفی کانکتورها

HDMI (1)

برای اتصال به تلویزیون، مانیتور یا پروژکتور

USB-A (2)

برای تأمین برق کابل

حتماً به آداپتور 5V/2A متصل شود

Lightning / Micro USB / USB-C (3)

برای اتصال به گوشی یا تبلت

در هر زمان فقط یک دستگاه متصل شود

### روش نصب اولیه

کانکتور HDMI را به تلویزیون یا مانیتور وصل کنید.

ورودی تصویر نمایشگر را روی همان HDMI قرار دهید.

کانکتور USB-A را به آداپتور برق 5V/2A وصل کنید.

کانکتور مناسب گوشی را به موبایل یا تبلت متصل کنید.

حدود 10 تا 15 ثانیه صبر کنید تا کابل شناسایی شود.



Proone

## راهنمای اتصال گوشی‌های اندرویدی

### • اتصال از طریق برنامه EZCast

1. پس از اتصال کابل به تلویزیون و منبع تغذیه، صفحه راه‌اندازی بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد .
2. کد QR نمایش داده شده روی صفحه را اسکن کرده و برنامه EZCast را دانلود و نصب نمایید .
3. دستگاه موبایل را از طریق کانکتور USB-C یا Micro USB به کابل متصل کنید .
4. برنامه EZCast را اجرا نمایید .
5. در محیط برنامه، گزینه اتصال از طریق کابل USB را انتخاب کنید .
6. وارد تنظیمات دستگاه شده و گزینه USB Tethering ( اتصال USB ) را فعال نمایید .
7. در برخی دستگاه‌ها، این گزینه ممکن است در مسیر Hotspot & Tethering یا Portable Hotspot قرار داشته باشد .
8. مجدداً به برنامه EZCast بازگردید .
9. گزینه Same Screen / Mirror Screen را انتخاب نمایید .
10. در صورت نمایش پیام درخواست دسترسی، گزینه تأیید ( Allow / OK ) را انتخاب کنید .
11. پس از چند لحظه، تصویر دستگاه شما بر روی تلویزیون یا مانیتور نمایش داده خواهد شد.

### راهنمای اتصال iPad و iPhone

1. این بخش برای استفاده از PCH70 با دستگاه‌های اپل است.
2. کانکتور HDMI را به تلویزیون یا مانیتور وصل کنید.
3. ورودی تصویر نمایشگر را روی پورت HDMI مربوطه قرار دهید.
4. کانکتور USB-A را به آداپتور برق 5V/2A وصل کنید.
5. کانکتور Lightning یا USB-C را به iPhone یا iPad متصل کنید.
6. در صورت نمایش پیام Trust This Device / Trust This Computer، گزینه Trust را انتخاب کنید.
7. در صورت نیاز، رمز دستگاه را وارد کنید.
8. چند ثانیه صبر کنید تا تصویر دستگاه روی نمایشگر ظاهر شود.

### اگر تصویر در آیفون نمایش داده نشد:

- اتصال برق کابل را بررسی کنید.
- ورودی HDMI تلویزیون را دوباره چک کنید.
- کابل را یکبار جدا و دوباره متصل کنید.
- در صورت نیاز، گوشی را یکبار قفل و باز کنید.
- اگر لازم بود، برنامه EZCast را نیز نصب و اجرا کنید.

### راهنمای به‌روزرسانی کابل

در صورتی که کابل به‌درستی عمل نکرد یا نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. کابل را به تلویزیون و آداپتور برق متصل نمایید .
2. منتظر بمانید تا صفحه راه اندازی (Boot Screen) روی نمایشگر ظاهر شود .
3. با استفاده از یک سوزن (Pin) ، دکمه ریست مخفی روی بدنه HDMI را به آرامی فشار دهید تا دستگاه از حالت Plug & Play به حالت Setup & OTA Update تغییر وضعیت دهد .
4. برنامه EZCast را در تلفن همراه اجرا نمایید .
5. در صورت نیاز، اتصال اینترنت از طریق Personal Hotspot یا شبکه موبایل را فعال کنید .
6. پس از برقراری اتصال، وارد منوی برنامه شوید و گزینه Firmware Update را انتخاب نمایید .
7. فرآیند دانلود و نصب به روزرسانی را تأیید کنید .
8. تا پایان کامل عملیات، از جدا کردن کابل از منبع تغذیه یا دستگاه خودداری نمایید.

#### ⚡ نکته مهم (پس از به روزرسانی)

پس از انجام به روزرسانی، در برخی دستگاه های اندرویدی، امکان اتصال از طریق اپلیکیشن **MiraPlug** فراهم می شود که فرآیند راه اندازی را ساده تر و پایدارتر می کند.

این اپلیکیشن از طریق همان **QR Code** نمایش داده شده روی صفحه قابل دانلود و نصب است و در بسیاری از موارد، اتصال سریع تر و بدون نیاز به تنظیمات دستی USB را فراهم می سازد.

#### نکات مهم

1. برای عملکرد صحیح، حتماً از آداپتور 5V/2A استفاده کنید.
2. در هر زمان فقط یک گوشی به کابل متصل باشد.
3. در گوشی های اندرویدی، محل گزینه های USB Tethering و Developer Options ممکن است بسته به برند دستگاه متفاوت باشد.
4. اگر تصویر با تأخیر یا قطع و وصل نمایش داده شد، معمولاً مشکل از کمبود برق ورودی است.
5. بهترین عملکرد زمانی به دست می آید که کابل مستقیماً به آداپتور برق متصل باشد، نه پورت ضعیف USB تلویزیون.

#### عیب یابی سریع

##### تصویر روی تلویزیون نمایش داده نمی شود

1. ورودی HDMI تلویزیون را بررسی کنید.
2. از اتصال صحیح آداپتور برق 5V/2A مطمئن شوید.
3. کابل را یکبار جدا و دوباره وصل کنید.

## گوشی اندرویدی وصل می شود ولی تصویر ندارد

1. USB Tethering را فعال کنید.
2. در صورت نیاز، USB Debugging را روشن کنید.
3. برنامه EZCast را اجرا کرده و گزینه Same Screen / Mirror را بزنید.

## آیفون متصل می شود ولی تصویر ندارد

- پیام **Trust** را تأیید کنید.
- دستگاه را یک بار جدا و دوباره وصل کنید.
- برق ورودی کابل را بررسی کنید.

## تصویر قطع و وصل می شود

- از آداپتور برق قوی و استاندارد 5V/2A استفاده کنید.
- از اتصال کابل به پورت USB ضعیف خودداری کنید



# ProOne